

ワックスメンテナンス資料

01 ワックスメンテナンスのご案内

本製品は表面にUVコーティングを施したノンワックス仕様です。

通常はワックスを必要としませんが、ワックス仕上げをご希望の場合は、以下の方法を推奨します。

※ワックスを塗布する場合は、事前に目立たない箇所でテスト施工を行ってください。

※ワックスの弾きなどについては保証いたしかねます。

02 共通のワックス施工前処理

STEP 1 | 清掃

ほうきで石ころなどを取り除き、掃除機で埃や砂などを十分に除去します。

STEP 2 | 洗浄

洗浄液「ブレークアップ（強アルカリ性）」を散布し、緑パッドを装着したポリッシャーまたは不織布研磨用パッドなどで床面を洗浄します。

STEP 3 | 拭き上げ

濡れたタオルなどで洗浄液を十分に拭き取り、乾いたタオルで床面を仕上げます。

☑ POINT

施工前の洗浄は重要な工程です。

本製品はノンワックス仕様のため、洗浄が不十分な場合、ワックスを弾く可能性があります。

03 仕上がり別 ワックス塗布方法

ツヤ無し仕上げ

「つや消し密着コート」〈リンレイ製〉を塗布
塗布回数は、施工状況に応じてご判断ください。

ツヤ有り仕上げ

① 下地剤「P-711 UV 樹脂加工塩ビ系床材対応
ベースコート」〈リンレイ製〉を約2回塗布

P-711はプライマーとして使用します。

1回目と2回目の塗布間隔は気候等によって変動します。
30分程度では乗りが悪い場合があります。

② 仕上げ剤「超耐久プロツヤコート」〈リンレイ製〉を塗布

塗布回数は、施工状況に応じてご判断ください。

04 使用する洗浄剤・ワックス

	ツヤ無し	ツヤ有り
洗浄液	ブレークアップ 強アルカリ性 〈シーバイエス製〉	ブレークアップ 強アルカリ性 〈シーバイエス製〉
下地剤	—	P-711 UV 樹脂加工塩ビ系床材対応 ベースコート 〈リンレイ製〉
ワックス・仕上げ剤	つや消し密着コート 〈リンレイ製〉	超耐久プロツヤコート 〈リンレイ製〉
清掃用具	ポリッシャーまたは不織布研磨用パッド パッドは緑（粗目）使用	ポリッシャーまたは不織布研磨用パッド パッドは緑（粗目）使用

06 定期的なお手入れ

洗剤

中性洗剤

※汚れがひどい場合はアルカリ性洗剤をご使用ください。

清掃用具

モップ・ポリッシャー

※ポリッシャーを使用する場合は、白・赤などの柔らかいパッドを推奨します。

ワックスの再塗布

店舗の場合、使用状況によっては3ヶ月に1度程度のワックス塗布が必要となる場合があります。

再塗布する際は、前述の手順に従って施工してください。