

**壁紙施工要領書**  
- スポンジエース・スポンジエース N -

### ■ 特長

---

スポンジエース、スポンジエース N は、掲示板用の内装材です。バックリングは布裏（メリヤス地）になっています。

スポンジエースは非防火商品ですが、スポンジエース N は防火対応品で、石膏ボード下地との組合せで「準不燃」仕上げとなります。

### ■ 下地調整

---

① 石膏ボード、ベニヤ合板下地の場合

- ・ 石膏ボードおよび合板の継目部分をパテ処理し、平滑にしてください。
- ・ 釘の頭が出ている場合は、下地面より沈めるよう金槌等で打ち込みます。

② モルタル下地の場合

- ・ モルタル表面に付着している砂、ホコリ等を取り除き、シーラーで下地調整をして乾燥させてください。

### ■ 接着剤

---

- ・ 接着剤は、でん粉系の接着剤にエチレン酢ビ系ボンド（ヤヨイ化学工業製「プラゾール SS」等）を（石膏ボード、ベニヤ合板で約 30%、モルタルで約 40～50%）混合し、糊：水＝10：6～7 程度を目安にしてください。（水分の多い薄い糊の場合、壁紙が糊自体を吸い込んでしまい、接着力が低下します。）

### ■ オープンタイム

---

- ・ 接着剤を下地側に塗布する向こう糊施工になります。下地側へは均一に塗布してください。

## ■施工

---

- ・腰が強く自重のある商品なので、癖がつかず出入隅の納めにやや難点があります。納まりが悪い場合、エチレン酢ビ系ボンドを捨て糊での対応が有効です。(下地によっては四方回りをボンドのみで納めることも有効です。)
- ・ジョイントは重ね裁ち(ダブルカット)で納めるようにしてください。(石膏ボード等の下地の場合、下地面まで切りつけないようにしてください。)突き付けでの糊のはみ出しを防止します。

## ■その他

---

- ・厚み(1.0mm)がありますので、比較的下地の不陸は拾いにくい商品です。